bullfrog®

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL 2501 HAVANNA

© 2025 KURT BEIER & KATI QUINGER

Funktionssessel mit 2 Armteilen, stufenlos verstellbarer Rücken sowie verstellbare Kopfstütze

Hocker mit 360°-Drehfunktion und Schaukelfunktion

360°-Drehfunktion und arritierbarer Schaukelfunktion

© 2025 KURT BEIER & KATI QUINGER

Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte steckt in einer konischen Drehspindel.
Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig, den Sessel an der Platte anzuheben.



Verstellen der Kopfklappe:

1. Greifen Sie die Kopfklappe von außen und ziehen Sie sie leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.
2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe weiter über den vordersten Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie bis zur Nullstellung hoch.
3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe wieder in die gewünschte Position einstellen.

© 2025 KURT BEIER & KATI QUINGER

Hebelfunktion:

Stufenlos verstellbarer Rücken

1. Ziehen Sie den Hebel nach hinten in Position a.
2. Stellen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position ein.
3. Lassen Sie den Hebel los (der Hebel bewegt sich automatisch in die Ausgangsposition b).

Linke Seite:

a = Rücken kann verstellt werden

b = Rücken ist in der eingestellten Position fixiert



Arretierung der Schaukelfunktion

Rechte Seite:

c = Schaukelfunktion

d = Arretierung der Schaukelfunktion